

DuroNET Polyesterová výstužná textília

NÁVOD NA APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Textíliu DuroNET rozkladajte na čerstvo nanesenú vrstvu náteru DuroDACH R. Na rovných plochách odvíjajte textíliu DuroNET z rolky, pričom ju predtým jemne natiahnite, aby ste predišli záhybom a pokrčeniu, a následne ju vtlačte napr. suchým valčekom alebo ihlovým valčekom do spodnej vrstvy DuroDACH.

Následne na textíliu rozotrite vrstvu náteru DuroDACH. Ak sa sieťka pri maľovaní príliš "kíže", môže to znamenať, že prvá vrstva bola nanesená príliš tenko.

V prípade použitia textílie na detailoch je potrebné odstrihnúť jej príslušný kúsok a prispôbiť ho konkrétnemu tvaru.

UPOZORNENIE: Textília DuroNET musí byť pokrytá náterom DuroDACH v ten istý deň, kedy bola rozložená, čo umožňuje vyhnúť sa riziku jej nasiaknutia vlhkosťou napr. počas nočnej rosy.