

DuroTAPE – Butylová tesniaca páska

Návod na aplikáciu

Príprava podkladu

- Podklad musí byť zbavený nečistôt, suchý a nosný.
- V prípade znečistených podkladov, ktoré nie je možné úplne vyčistiť, je potrebné najskôr použiť základný náter **DuroGRUNT 2K**.

Aplikácia

1. Pásku odrežte na požadovanú dĺžku, následne odstráňte ochrannú fóliu a priložte k utesňovanému podkladu.
2. Následne pásku dobre pritlačte rukou (najmä v rohoch) alebo valčekom, aby ste predišli vzniku vzduchových bublín.
3. Ihneď po nalepení pásky **DuroTAPE** je potrebné ju pretrieť materiálom z rodiny DuroDACH, napr. **DuroDACH R**, a po zaschnutí naniesť ďalšiu vrstvu tesniaceho náteru.

Upozornenie: Pásku DuroTAPE nesmiete nechať cez noc nenatretú, aby nedošlo k jej navlhnutiu v dôsledku dažďa alebo usádzajúcej sa rosy.